


## ISTRUZIONI PORTA TV LOKI


FERRAMENTA





## MONTARE LA FERRAMENTA SUI SINGOLI ELEMENTI IN SEGUITO ASSEMBLARLI COME DA SCHEMA

- LE ZAMA VANNO AVVITATE NEI FORI IDENTIFICATI NEGLI ELEMENTI 1 E 3
- I PERNI VANNO AVVITATI NELLE ZAMA E NEI CONI (PRESENTI NELL'ELEMENTO 2)
- I CIONDOLI VANNO MONTATI NEGLI ELEMENTI 3, 4, 5, A, B
- LE BOCCOLE VANNO MONTATE NEGLI ELEMENTI 4, 5, A, B










**PORTA TV LOKI A**



**PORTA TV LOKI B**

IL PORTA TV LOKI PUÒ ESSERE MONTATO IN DUE MODI DIFFERENTI (VEDI FIGURE QUI SOPRA).  
CON PANNELLO TV CENTRALE (versione A) o CON PANNELLO TV ALTO (versione B).

**ASSEMBLAGGIO versione A**

- 1 - posizionare a terra l'elemento 1
- 2 - montare l'elemento 4 e l'elemento A
- 3 - montare l'elemento 2
- 4 - montare l'elemento 5 e l'elemento B
- 5 - montare l'elemento 2
- 6 - montare l'elemento 4 e l'elemento A
- 7 - montare l'elemento 3

**ASSEMBLAGGIO versione B**

- 1 - posizionare a terra l'elemento 1
- 2 - montare l'elemento 4 e l'elemento A
- 3 - montare l'elemento 2
- 4 - montare l'elemento 4 e l'elemento A
- 5 - montare l'elemento 2
- 6 - montare l'elemento 5 e l'elemento B
- 7 - montare l'elemento 3